



Puredry Famous Series PDD 8L Save Energy

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ



**Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση
του αφυγραντήρα και κρατήστε το για μελλοντική χρήση.
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Puredry, πραγματικά το
εκτιμούμε**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Περιεχόμενα.....	2
Οδηγίες Ασφαλείας.....	3
Τεχνικά Χαρακτηριστικά.....	4
Περιγραφή Προϊόντος.....	5
Πίνακας Ελέγχου.....	6,7
Λειτουργία.....	8
Συντήρηση και Καθαρισμός.....	9
Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	10
Οροι Εγγύησης - Εξυπηρέτηση Πελατών.....	11



Οδηγίες Ασφαλείας

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, τα βασικά μέτρα ασφαλείας πρέπει πάντοτε να ακολουθούνται:

1. Μην λειτουργείτε τη συσκευή με φθαρμένο καλώδιο ή φως, αν δυσλειτουργεί ή έχει πέσει ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο. Επιστροφή σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για εξέταση και επισκευή.
2. Η μονάδα αυτή θα πρέπει πάντοτε να τοποθετείτε σε όρθια θέση για να αποφύγετε οποιαδήποτε βλάβη. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
3. Ελέγξτε την τάση της οικίας να είναι στα 230 V για να ταιριάζει με τις προδιαγραφές της συσκευής πριν από τη λειτουργία.
4. Λειτουργήστε τη μονάδα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 1 ° C και 37 °C.
5. Βεβαιωθείτε ότι οι είσοδοι και έξοδοι του αέρα δεν μπλοκάρονται ή καλύπτονται .
6. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πολύ κοντά σε κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα - min 30 εκατοστά .
7. Κατά τη χρήση του αφυγραντήρα για την ξήρανση βρεγμένων ρούχων, να κρατήσετε τα ρούχα σε μια ασφαλή απόσταση από τη μονάδα για να αποτρέψει η πτώση του νερού επάνω στη μονάδα .
8. Ποτέ μην τοποθετείτε τίποτα πάνω από τη μονάδα κατά τη χρήση και μη την καλύπτετε με οποιοδήποτε υλικό.
9. Αυτό το προϊόν προορίζεται για οικιακή και ελαφριά χρήση και όχι για βιομηχανική ή εξωτερική χρήση .
10. Για να προστατευτείτε από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε τη μονάδα, το φως ή το καλώδιο σε νερό , μη την ψεκάζετε με υγρά .
11. Ποτέ μην αποσυνδέετε τη αφυγραντήρα χωρίς να πατήσετε πρώτα το πλήκτρο " ON / OFF" , καθώς αυτό θα μπορούσε να βλάψει τη μονάδα .
12. Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται ή όταν την μετακινείτε. Για να αποσυνδέσετε από την παροχή ρεύματος, πιάστε το φως και τραβήξτε το από την πρίζα. Ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο.
13. Πάντα να αδειάζετε τη δεξαμενή νερού πριν την αποθήκευση της μονάδας.
14. Η στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά και κατοικίδια ζώα .
15. Μην καλύπτετε το καλώδιο παροχής ρεύματος με χαλιά . Τακτοποιήστε το καλώδιο μακριά από περιοχές όπου μπορεί να σκοντάψετε .
16. Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία .
17. Για να επιδιορθώσετε τη συσκευή, παραδώστε την σε ένα ειδικευμένο μηχανικό συντήρησης. Οι επισκευές που πραγματοποιούνται από τους αναρμόδιους ανθρώπους μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη μονάδα ή τον τραυματισμό ατόμων ή και να ακυρώσει την εγγύηση.
18. Αποφύγετε τη χρήση προέκτασης καλωδίου, καθώς μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς. Να χρησιμοποιείτε μόνο προέκταση καλωδίου μετά την εξασφάλιση ότι είναι σε άριστη κατάσταση.
19. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς το φίλτρο αέρα .





Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Puredry PDD 8L Famous Save Energy
Ποσοστό Εξαγωγής	8L/day (20°C 60%RH)
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V 50Hz
Αυτόματη Επανεκκίνηση	Ναι
Μέγιστη Κατανάλωση Ισχύος	650 W
Φίλτρο Αέρα	Ναι
Δοχείο συλλογής	2L
Μέγιστη Στάθμη θορύβου	≤46dB(A)
Ψυκτικό Υγρό	Όχι
Ιονιστής	Ναι
Μεταβλητός Υγροστάτης	Ναι
Χρονοδιακόπτης	Ναι
Ταχύτητες αέρα	3
Διαστάσεις: Μήκος*Πλάτος*Υψος	351*180*500 mm
Βάρος	6,3kg


★ Περιγραφή Προϊόντος

1. Κινητή Περσίδα
2. Πίνακας Ελέγχου
3. Είσοδος Αέρα
4. Φίλτρο Εισόδου Αέρα
5. Έξοδος Αέρα
6. Δεξαμενή Νερού
7. Χερούλι Μεταφοράς
8. Βάση
9. Στόμιο Μόνιμης Αποχέτευσης
10. Σωλήνα Αποχέτευσης
11. Καλώδιο Φις Παροχής Ρεύματος



★ Πίνακας Ελέγχου

1. Εκκίνηση
2. Επιλογή Ταχύτητας Ανεμιστήρα
3. Επιλογή Επιπέδου Υγρασίας
4. Επιλογή Κατεύθυνσης Αέρα
5. Χρονοδιακόπτης
6. Επιλογή Ιονιστή Προειδοποίηση
7. Βλάβης
8. Γεμάτο Δοχείο Νερού



Power  Ανάβει/σβήνει τη συσκευή. Όταν ο αφυγραντήρας τοποθετηθεί στην πρίζα, ο πίνακας ελέγχου θα αναβοσβήσει και ταυτόχρονα ένα ηχητικό σήμα θα ακουστεί. Πατήστε το κουμπί και ο αφυγραντήρας θα ενεργοποιηθεί, ξαναπατήστε το κουμπί και ο αφυγραντήρας θα απενεργοποιηθεί.

Tank Full  Ανάβει όταν το δοχείο νερού είναι γεμάτο και πρέπει να το αδειάσετε ή όταν το δοχείο δεν είναι (πλήρες δοχείο) τοποθετημένο σωστά.

Fault  Ανάβει όταν ο αφυγραντήρας διαγνώσει κάποιο λάθος. Στις περισσότερες περιπτώσεις ανάβει διότι η είσοδος του αέρα είναι μπλοκαρισμένη, αυτό οδηγεί στην υπερθέρμανση του εσωτερικού του αφυγραντήρα. Καθαρίστε το φίλτρο, βεβαιωθείτε ότι ο αφυγραντήρας δεν είναι δίπλα σε κάποια πηγή θερμότητας ή είναι σκεπασμένος και θέστε ξανά τον αφυγραντήρα σε λειτουργία μετά από 10 λεπτά.

Fan  Πιέζοντας το μπουτόν Fan (ανεμιστήρας) μεταβαίνετε σε τρεις ταχύτητες λειτουργίας του ανεμιστήρα,  **Χαμηλή**,  **Μεσαία**,  **Μέγιστη**.
(ανεμιστήρας) Επιλέξτε ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου σας την κατάλληλη ταχύτητα ανεμιστήρα. Για συντήρηση του χώρου για έως 50 τ.μ. επιλέξτε την Sleep λειτουργία με κατανάλωση μόλις 330w, για έως 70 τ.μ. την Μεσαία, για έως 100 τ.μ., γρήγορα αποτελέσματα και την λειτουργία στεγνώματος των ρούχων τη Μέγιστη .

Mode  **Επιλογή 40%**
Λειτουργεί τον αφυγραντήρα έως ότου επιτευχθεί σχετική υγρασία κάτω από 40%, στη συνέχεια η συσκευή λειτουργεί μόνο τον ανεμιστήρα για 5 λεπτά ώστε να σιγουρευτεί ότι έχουν επιτευχθεί τα επιθυμητά επίπεδα ΣΥ και μετά σταματά για 30 λεπτά μπαίνοντας στην Smart Save Energy λειτουργία. Τα επίπεδα ΣΥ αυτά είναι αρκετά χαμηλά και δεν ενδείκνυται για οικιακή χρήση διότι στα επίπεδα αυτά δημιουργείτε ξηρολαιμία και πιθανή ρινική αιμορραγία

Επιλογή 50%

Διατηρεί τη σχετική υγρασία κάτω από το 50%, που είναι και τα ιδανικά επίπεδα ΣΥ για τις περισσότερες οικιακές δραστηριότητες. Όταν η υγρασία είναι κάτω από το 50% ΣΥ τότε η συσκευή λειτουργεί μόνο τον ανεμιστήρα για 5 λεπτά ώστε να σιγουρευτεί ότι έχουν επιτευχθεί τα επιθυμητά επίπεδα ΣΥ και μετά σταματά για 30 λεπτά μπαίνοντας στην Smart Save Energy λειτουργία.

Επιλογή 60%

Διατηρεί τη σχετική υγρασία κάτω από το 60%, που είναι και τα ιδανικά επίπεδα ΣΥ για τις περισσότερες οικιακές δραστηριότητες. Στην λειτουργία αυτή υπάρχει κίνδυνος σε μεγάλα σπίτια να υγρασιώσουν κάποια παράθυρα ή τοίχοι σε απομακρυσμένα από την συσκευή δωμάτια. Είναι ιδανική υγρασία αν στο σπίτι υπάρχουν μικρά παιδιά με αναπνευστικά προβλήματα άσμα, βρογχολίτιδα κ.τ.λ.

Επιλογή



Χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία για το στέγνωμα των ρούχων. Για μέγιστη απόδοση τοποθετείστε τον αφυγραντήρα σε όσο το δυνατόν μικρό δωμάτιο με την πόρτα και τα παράθυρα κλειστά. Ο αφυγραντήρας θα στεγνώνει συνεχώς προκειμένου να επιτύχει μια σχετική υγρασία την τάξεως του 35%. Αυτή η λειτουργία είναι ιδανική όταν έχουμε να στεγνώσουμε για πρώτη φορά μια οικία ή ένα χώρο μετά από πλημμύρα

Swing  **Επιλογή Swing.**
Πατώντας το πλήκτρο μετακινούνται οι περσίδες αέρα από 45-90 μοίρες, πατήστε και επιλέξτε την θέση παρέχοντας καλύτερη διάχυση του αέρα στον χώρο

Timer  **Χρονοδιακόπτης**
Ο χρονοδιακόπτης σβησίματος της συσκευής σας επιτρέπει να λειτουργήσετε τον αφυγραντήρα για 1, 2, 4 ή 8 ώρες πριν τεθεί αυτομάτως εκτός λειτουργίας. Χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία όταν στεγνώνετε ρούχα και θέλετε να σταματήσει η λειτουργία της συσκευής σας πούμε μετά από 2 ώρες στεγνώματος.

Ion  **Λειτουργία του ιονισμού.**
(ιονιστής) Για να διαλέξετε τον ιονισμό πατήστε το κουμπί ION και η ένδειξη λειτουργίας θα ενεργοποιηθεί. Ανιόντα ανανεώνουν τον αέρα.

★ Θέτοντας τον αφυγραντήρα σε λειτουργία

Τοποθετήστε τον αφυγραντήρα επίπεδο και σταθερό στο έδαφος. Αφήστε κενό 20 εκατοστών περιμετρικά της συσκευής. Διαλέξτε ένα μέρος μακριά από οποιαδήποτε πηγή θερμότητας καθώς και έκθεσης στον ήλιο. Προτείνεται ένα μέρος κοντά σε πρίζα γείωσης. Έπειτα ενεργοποιήστε τη δυνατότητα υγρασίας, ρυθμίστε την επιθυμητό ποσοστό υγρασίας χώρου και ο αφυγραντήρας θα ξεκινήσει να δουλεύει.

★ Πώς λειτουργεί ο αφυγραντήρας

Ο αφυγραντήρας desiccant απορροφά τον αέρα από τον χώρο, τον φιλτράρει με το φίλτρο αέρα και τον οδηγεί σε έναν περιστρεφόμενο δίσκο ζεόλιθου, ο οποίος απορροφά το νερό από τον αέρα και τον στεγνώνει. Ο δίσκος ζεόλιθου έχει τώρα διαποτιστεί με νερό και πρέπει να στεγνώσει. Μία θερμαντική, πηγή που βρίσκεται στη βάση του αφυγραντήρα, φυσάει θερμό και στεγνό αέρα πάνω στο δίσκο ζεόλιθου, εξαλείφοντας την υγρασία. Ο δίσκος ζεόλιθου είναι τώρα στεγνός και έτοιμος να απορροφήσει τους υδρατμούς στον επόμενο κύκλο, ο ζεστός, υγρός αέρας καταλήγει σε μια μεταλλική επιφάνεια που συμπυκνώνει την υπερβολική υγρασία και οι σταγόνες νερού καταλήγουν στο ειδικό εσωτερικό δοχείο.

Η θερμότητα που χρησιμοποιείται κατά τη διαδικασία της αφύγρανσης, μαζί με το στεγνό αέρα που εξέρχεται του αφυγραντήρα είναι 10-12°C θερμότερος απ' ότι ο αέρας που εισήλθε στον αφυγραντήρα.

★ Έξυπνη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (smart save energy)

Θέτοντας τον αφυγραντήρα σε λειτουργία επιλέγουμε τα επιθυμητά επίπεδα υγρασίας, ο αφυγραντήρας λειτουργεί και στεγνώνει τον υγρό αέρα.

Μόλις τα επιθυμητά επίπεδα σχετικής υγρασίας επιτευχθούν ο αφυγραντήρας σταματά την λειτουργία αφύγρανσης και λειτουργεί μόνο τον ανεμιστήρα για 5 λεπτά για να ελέγξει ότι αυτή όντως είναι σε επιθυμητά επίπεδα, έπειτα σταματά και την λειτουργία του ανεμιστήρα για 30 λεπτά, μετά την παύση των 30 λεπτών λειτουργεί τον ανεμιστήρα για 5 λεπτά ώστε να ελέγξει τα επίπεδα σχετικής υγρασίας. Αν τα επίπεδα σχετικής υγρασίας έχουν αυξηθεί πάνω από το προκαθορισμένο επίπεδο, τότε αρχίζει να λειτουργεί και πάλι έως ότου τα επιτύχει. Εάν τα επίπεδα σχετικής υγρασίας είναι κάτω από το προκαθορισμένο επίπεδο, τότε ο αφυγραντήρας θα σταματήσει και πάλι την λειτουργία του για άλλα 30 λεπτά. Με την έξυπνη αυτή λειτουργία (smart save energy), που οι αφυγραντήρες Puredry διαθέτουν, εξοικονομείτε σε βάθος χρόνου πολλά χρήματα.


★ Αδειάζοντας την δεξαμενή νερού - Μόνιμη αποχέτευση

Αδειάστε την δεξαμενή νερού τακτικά. Όταν γεμίσει το δοχείο ο αφυγραντήρας θα σταματήσει αυτόματα την λειτουργία του και το λαμπάκι ένδειξης γεμάτης δεξαμενής νερού θα ανάψει. Υπάρχει δυνατότητα μόνιμης αποχέτευσης με σωλήνα που παρέχετε στην συσκευασία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το φωτάκι δεν ανάψει, ελέγξτε εάν η δεξαμενή νερού είναι σωστά τοποθετημένη. Βγάλτε την προσεκτικά και τοποθετήστε την ξανά στη θέση της.

Συμφώνα με τα επίπεδα σχετικής υγρασίας στο χώρο, ενεργοποιήστε την ταχεία η αργή λειτουργία.

- 1) Τραβήξτε το προσεκτικά
- 2) Αδειάστε την δεξαμενή νερού
- 3) Τοποθετήστε την ξανά πίσω στη θέση της.
- 4) Ο αφυγραντήρας μπορεί να απορρίπτει νερό συνεχόμενα με σωλήνα διαμέτρου 10 χιλιοστών.



★ Αυτόματη απενεργοποίηση

Στο εσωτερικό της συσκευής υπάρχουν ηλεκτρικές αντιστάσεις. Για αποφυγή υπερθέρμανσης η συσκευή είναι εφοδιασμένη με διακόπτη ανίχνευσης αναποδογυρίσματος της συσκευής ώστε να διακόπτετε η λειτουργία της αυτόματα όταν πέσει κάτω. Όταν απενεργοποιήσετε την μονάδα, δεν πρέπει να βγάλετε αμέσως το φιν από την πρίζα αλλά μετά από 4 λεπτά, διότι ο αφυγραντήρας στο διάστημα αυτό στεγνώνει το αφυγραντικό υλικό


★ Αντικατάσταση και συντήρηση φίλτρου αέρα

Ελέγχετε το φίλτρο αέρα τακτικά, τουλάχιστον κάθε 48 ώρες λειτουργίας. Καθαρίστε το αν έχει λερωθεί.

Εάν οι δρόμοι του αέρα μετά το φίλτρο είναι γεμάτοι, ο αφυγραντήρας δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά, απαιτείτε συντήρηση από ειδικευμένο προσωπικό. Κρατήστε το φίλτρο αέρα από την χειρολαβή και τραβήξτε το προς τα έξω.

Για τον καθαρισμό του φίλτρου χρησιμοποιήστε καθαριστικό ή ξεπλύνετε ελαφρώς με νερό, στεγνώστε το με μαλακό πανί, **μη το στεγνώνετε με πιστολάκι θερμού αέρα**.

Μην ξεχάσετε να βάλετε το φίλτρο αέρος πίσω στη θέση του.



Για την εξασφάλιση καλύτερης απόδοσης συνιστάται ο καθαρισμός του φίλτρου κάθε 2-3 ημέρες.

★ Καθαρισμός συσκευής

Απενεργοποιήστε τον αφυγραντήρα και βγάλτε τον από την πρίζα.



Αδειάστε την δεξαμενή νερού.

Καθαρίστε τον αφυγραντήρα με ένα μαλακό πανί, και με λίγο απορρυπαντικό εάν χρειαστεί. Μην χρησιμοποιήσετε λειαντικά, ασετόν, βενζίνη και τα λοιπά.

Αφήστε τον αφυγραντήρα να στεγνώσει μια ώρα πριν τον βάλλετε ξανά στην πρίζα μετά από καθαρισμό.

Μην ρίχνετε νερό στην μονάδα, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και μπορεί να προκληθεί ανεπανόρθωτη ζημία στη μονάδα.

Όταν απενεργοποιήσετε την μονάδα, δεν πρέπει να βγάλετε αμέσως το φως από την πρίζα αλλά μετά από 4 λεπτά, διότι ο αφυγραντήρας στο διάστημα αυτό στεγνώνει το αφυγραντικό υλικό



★ Αποθήκευση αφυγραντήρα

Εάν ο αφυγραντήρας δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλη χρονική περίοδο:

1. Αδειάστε το δοχείο νερού και να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει μέσα νερό - υγρασία
2. Αποσυνδέστε τη μονάδα και διπλώστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
3. Καθαρίστε το φίλτρο αέρα, αφήστε το να στεγνώσει εντελώς και εγκαταστήστε το ξανά.
4. Αποθηκεύστε το αφυγραντήρα σε δροσερό, ξηρό μέρος, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, ακραίες θερμοκρασίες και η υπερβολική σκόνη.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Ελέγξτε τα ακόλουθα προτού επικοινωνήσετε με την τεχνική υποστήριξη:

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Η μονάδα δεν λειτουργεί	Το φίς δεν έχει τοποθετηθεί στην πρίζα	Συνδέστε το φίς σε μια πρίζα
	Το δοχείο δεν έχει τοποθετηθεί σωστά ή είναι γεμάτο	Αφαιρέστε την δεξαμενή νερού, αδειάστε την και τοποθετήστε την δεξαμενή νερού σωστά στη θέση της
	Η θερμοκρασία δωματίου, είναι πολύ χαμηλή κάτω από 1C, είναι πολύ υψηλή πάνω από 40C	Η θερμοκρασία λειτουργίας της μονάδος είναι +1C έως +40C
	Λειτουργία του χρονοδιακόπτη.	Απενεργοποιήστε τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη..
Ο αφυγραντήρας δεν λειτουργεί ή η μονάδα ενεργοποιείτε / απενεργοποιείτε συχνά	Φραγμένο φίλτρο αέρα	Καθαρίστε το φίλτρο αέρα σύμφωνα με τις οδηγίες
	Υπάρχει ανοικτό παράθυρο ή πόρτα	Κλείστε τις εξωτερικές πόρτες και παράθυρα
	Επηρεάζετε από κάποιο θερμαντικό σώμα	Τοποθετήστε τον αφυγραντήρα σε ένα ποιο δροσερό μέρος
	Παραμποδίζετε η εισαγωγή ή εξαγωγή του αέρα	Τοποθετήστε τον αφυγραντήρα σε απόσταση τουλάχιστον 20 cm από αντικείμενα που μπορεί να εμποδίζουν την εισαγωγή και εξαγωγή του αέρα
Ο αφυγραντήρας κάνει πολύ θόρυβο	Στραβό ή τραχί δάπεδο	Τοποθετήστε τον αφυγραντήρα σε επίπεδο και λείο δάπεδο
Ο αφυγραντήρας λειτουργεί συνέχεια	Προβληματικός ή χαλασμένος αισθητήρας	Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το service

Προσοχή: Απενεργοποιήστε τη μονάδα και αποσυνδέστε τη αμέσως εάν συμβεί κάτι αφύσικο. Στη συνέχεια, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Silver Εγγύηση 2 ετών

Όλα τα προϊόντα της Εταιρίας Puredry Hellas EE έχουν Silver εγγύηση δύο ετών, από την ημερομηνία αγοράς.

Καλύπτει όλα τα προϊόντα που έχουν αγοραστεί από την εταιρία Puredry Hellas EE ή οποιονδήποτε επίσημο μεταπωλητή της στην Ελλάδα.

Η εγγύηση καλύπτει την επισκευή ή την αντικατάσταση (ανταλλακτικά και εργατικά) των εξαρτημάτων που ο Κατασκευαστής ή ο Αντιπρόσωπός του αναγνώρισε ως ελαττωματικά, με τη διευκρίνιση ότι αυτή η επισκευή ή αντικατάσταση μπορεί να γίνει με καινούργια ανταλλακτικά, καινούργια εξαρτήματα ή εξαρτήματα ανακατασκευής ύστερα από εκτίμηση του Κατασκευαστή. Το κόστος των μεταφορικών δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

Η εγγύηση καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της καλύπτει το κόστος προμήθειας οποιουδήποτε ελαττωματικού ανταλλακτικού καθώς και το κόστος εργασίας αποκατάστασης λειτουργίας του προϊόντος. Διευκρινίζεται ότι η εγγύηση δεν εκτείνεται επ' ουδενί σε υποχρέωση αντικατάστασης της συσκευής ή επιστροφής χρημάτων.

Για την ορθή, αποδοτική και ασφαλή λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών συνιστάται ως καλή πρακτική ο καθαρισμός και η συντήρησή τους σε τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα και με την χρήση τους από εξειδικευμένους και πιστοποιημένους τεχνικούς.

Δεν καλύπτει:

- Τυχαιά βλάβη, δολιοφθορά, ελαττώματα που προκαλούνται λόγω φυσιολογικής φθοράς, συμπεριλαμβανομένης της φθοράς των αναλώσιμων μερών, δηλαδή των μερών που απαιτούν περιοδική αντικατάσταση κατά τη φυσιολογική χρήση του συστήματος.
- Σπασίματα, σχισίματα, γρατσουνιές, βαθουλώματα, χαραγμένα ή αποχρωματισμένα καλύμματα ή πλαστικά μέρη, σπασμένα πλαστικά τμήματα στις θύρες ή άλλη αισθητική βλάβη. Βλάβη που προκαλείται από τη χρήση σε συνδυασμό με άλλο προϊόν.
- Χρήση του Συστήματος διαφορετική από την προβλεπόμενη, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της μη χρήσης του Συστήματος σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης που το συνοδεύει.
- Βλάβη που προκαλείται από ατύχημα, κατάχρηση, εσφαλμένη χρήση, επαφή με υγρό, πυρκαγιά, σεισμό, εσφαλμένη ή ανεπαρκή συντήρηση ή βαθμονόμηση, αμέλεια ή άλλες εξωτερικές αιτίες.
- Βλάβες που προκαλούνται από σύνδεση σε τάση διαφορετική από την αναγραφόμενη στην πινακίδα της συσκευής ή/και σε μη γειωμένο ρευματοδότη (πρίζα).
- Μεταφορικά έξοδα που προκύπτουν από την μεταφορά του προϊόντος από και προς τον πελάτη στις εγκαταστάσεις της εταιρίας Puredry ή εξουσιοδοτημένου συνεργάτη της.

- Ζημιές ή/και βλάβες από το περιβάλλον που προκαλούνται από καπνό, σκόνη, βρωμιά, αιθάλη ή άλλους εξωτερικούς παράγοντες Βλάβες που προκύπτουν από εσφαλμένη μεταφορά ή συσκευασία κατά την επιστροφή του Συστήματος στην Αντιπροσωπία ή σε κάποιο εξουσιοδοτημένο κέντρο.

- Βλάβες που προκλήθηκαν από σέρβις ή επισκευές ή άλλες τροποποιήσεις του Συστήματος που δεν εκτελέστηκαν από την Αντιπροσωπία ή κάποιο εξουσιοδοτημένο κέντρο.

- Βλάβες που προκλήθηκαν από επισκευές ή αλλαγές μερών που δεν πρέπει να γίνονται από τον πελάτη, τις οποίες πραγματοποιήσατε εσείς.

Η Puredry διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει τον τρόπο, τόπο και χρόνο επισκευής των βλαβών κατά την απόλυτη κρίση της, ανάλογα με τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε περίπτωσης. Τα μέσα και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Puredry, καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων, είναι επιλογή και ευθύνη του πελάτη. Τα προϊόντα ταξιδεύουν με ευθύνη του πελάτη, καμία ευθύνη δεν φέρει η Εταιρία Puredry Hellas EE για τυχόν ζημιές προκληθούν κατά την μεταφορά.

Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα στα service των καταστημάτων πέραν των δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, προκειμένου αυτός να τα παραλάβει, θα επιβαρύνονται με έξοδα αποθήκευσης.

Platinum Εγγύηση 5 ετών

Όλοι οι Οικιακοί Αφυγραντήρες της Εταιρίας Puredry Hellas EE που έχουν αποκτηθεί μετά της 1/6/2018 έχουν την δυνατότητα να έχουν την Platinum Εγγύηση Πέντε Ετών, από την ημερομηνία αγοράς. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της Πενταετούς Εγγύησης είναι η συμπλήρωση και υποβολή, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αγοράς, της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας που είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο: <https://puredryhellas.com/egguiseis/> . Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής του συμπληρωμένου εντύπου που βρίσκεται στο συνοδευτικό εγχειρίδιο χρήσης(Manual).

Καλύπτει όλα τα προϊόντα που έχουν αγοραστεί από την εταιρία Puredry Hellas EE ή οποιονδήποτε επίσημο μεταπωλητή της στην Ελλάδα.

Η εγγύηση καλύπτει την επισκευή ή την αντικατάσταση (ανταλλακτικά και εργατικά) των εξαρτημάτων που ο Κατασκευαστής ή ο Αντιπρόσωπός του αναγνώρισε ως ελαττωματικά, με τη διευκρίνιση ότι αυτή η επισκευή ή αντικατάσταση μπορεί να γίνει με καινούργια ανταλλακτικά, καινούργια εξαρτήματα ή εξαρτήματα ανακατασκευής ύστερα από εκτίμηση του Κατασκευαστή. Το κόστος των μεταφορικών δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

Η εγγύηση καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της καλύπτει το κόστος προμήθειας οποιουδήποτε ελαττωματικού ανταλλακτικού καθώς και το κόστος εργασίας αποκατάστασης λειτουργίας του προϊόντος. Διευκρινίζεται ότι η εγγύηση δεν εκτείνεται επ' ουδενί σε υποχρέωση αντικατάστασης της συσκευής ή επιστροφής χρημάτων.

Για την ορθή, αποδοτική και ασφαλή λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών συνιστάται ως καλή πρακτική ο καθαρισμός και η συντήρησή τους σε τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα και με την χρήση τους από εξειδικευμένους και πιστοποιημένους τεχνικούς.

Δεν καλύπτει:

- Συσκευές που έχουν αποκτηθεί πριν της 1/6/2018 καλύπτονται από 2 χρόνια εγγύηση απο την ημερομηνία αγοράς.
- Τυχαία βλάβη, δολιοφθορά, ελαττώματα που προκαλούνται λόγω φυσιολογικής φθοράς, συμπεριλαμβανομένης της φθοράς των αναλώσιμων μερών, δηλαδή των μερών που απαιτούν περιοδική αντικατάσταση κατά τη φυσιολογική χρήση του συστήματος.
- Σπασίματα, σχισίματα, γρατσουνιές, βαθουλώματα, χαραγμένα ή αποχρωματισμένα καλύμματα ή πλαστικά μέρη, σπασμένα πλαστικά τμήματα στις θύρες ή άλλη αισθητική βλάβη. Βλάβη που προκαλείται από τη χρήση σε συνδυασμό με άλλο προϊόν.
- Χρήση του συστήματος διαφορετική από την προβλεπόμενη, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της μη χρήσης του συστήματος σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης που το συνοδεύει.
- Βλάβη που προκαλείται από ατύχημα, κατάχρηση, εσφαλμένη χρήση, επαφή με υγρό, πυρκαγιά, σεισμό, εσφαλμένη ή ανεπαρκή συντήρηση ή βαθμονόμηση, αμέλεια ή άλλες εξωτερικές αιτίες.
- Βλάβες που προκαλούνται από σύνδεση σε τάση διαφορετική από την αναγραφόμενη στην πινακίδα της συσκευής ή/και σε μη γειωμένο ρευματοδότη (πρίζα).
- Μεταφορικά έξοδα που προκύπτουν από την μεταφορά του προϊόντος από και προς τον πελάτη στις εγκαταστάσεις της εταιρίας Puredry ή εξουσιοδοτημένου συνεργάτη της.
- Ζημιές ή/και βλάβες από το περιβάλλον που προκαλούνται από καπνό, σκόνη, βρωμιά, αιθάλη ή άλλους εξωτερικούς παράγοντες Βλάβες που προκύπτουν από εσφαλμένη μεταφορά ή συσκευασία κατά την επιστροφή του Συστήματος στην Αντιπροσωπία ή σε κάποιο εξουσιοδοτημένο κέντρο.
- Βλάβες που προκλήθηκαν από σέρβις ή επισκευές ή άλλες τροποποιήσεις του Συστήματος που δεν εκτελέστηκαν από την Αντιπροσωπία ή κάποιο εξουσιοδοτημένο κέντρο.
- Βλάβες που προκλήθηκαν από επισκευές ή αλλαγές μερών που δεν πρέπει να γίνονται από τον πελάτη, τις οποίες πραγματοποιήσατε εσείς.

Η Puredry διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει τον τρόπο, τόπο και χρόνο επισκευής των βλαβών κατά την απόλυτη κρίση της, ανάλογα με τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε περίπτωσης. Τα μέσα και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Puredry, καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων, είναι επιλογή και ευθύνη του πελάτη. Τα προϊόντα ταξιδεύουν με ευθύνη του πελάτη, καμία ευθύνη δεν φέρει η Εταιρία Puredry Hellas EE για τυχόν ζημιές προκληθούν κατά την μεταφορά.

Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα στα service των καταστημάτων πέραν των δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, προκειμένου αυτός να τα παραλάβει, θα επιβαρύνονται με έξοδα αποθήκευσης.

Υποβολή Εγγύησης

- Επισκεφθείτε τη σελίδα μας και ενεργοποιήστε την εγγύησή σας μέσω του παρακάτω link.

<https://www.puredryhellas.com/egguseis>

- Συμπληρώστε όλα τα πεδία όπως φαίνονται παρακάτω

Εγγύηση

Τα πεδία που είναι επισημασμένα με * είναι υποχρεωτικά

Για να ενεργοποιήσετε την εγγύηση, παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία:

Στοιχεία ιδιοκτήτη

Όνομα *

Επώνυμο *

Διεύθυνση *

Ταχ. Κώδ. *

Email *

Αριθμός τηλεφώνου *

☒ Θα χρησιμοποιούμε το email σας για να σας αποστέλλουμε newsletter, προκειμένου να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα, υπηρεσίες, προσφορές, κλπ.

Στοιχεία μηχανήματος

Επιλέξτε Συσσκευή *

Σειριακός Αριθμός *

Ημερομηνία *

Αριθμός παραστατικού *

☒ Κάνοντας κλικ εδώ αποδέχεστε τους όρους χρήσης της Εγγύησης της συσκευής. *

Στοιχεία εμπόρου

Επωνυμία *

Α.Φ.Μ. *

Υποβολή



Μόλις υποβάλετε την αίτηση, θα σταλεί στο email σας μήνυμα επιβεβαίωσης.